



Producto DAP Hexafluorine 5 L
Código 600103

Descripción	DAP Hexafluorine 5L	
Marca	Prevor	
Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
<p>Ducha de descontaminación química de proyecciones cutáneas de con ácido fluorhídrico y derivados fluorados en medios ácidos.</p> <p>La solución HEXAFLUORINE® es una molécula capaz a la vez sobre el protón H+ y quelatar (encapsular) el ión fluoruro F-, removiéndolos rápidamente de la superficie de la piel. Detiene rápidamente la acción corrosiva y tóxica de la sustancia peligrosa. Un lavado inmediato con la solución HEXAFLUORINE® permite disminuir la gravedad de la exposición, así como el dolor que la acompaña, y minimizar o evitar las complicaciones (trastornos cardiacos producto del ión F-) y las secuelas (cicatrices, amputaciones).</p>		
Características específicas	Dimensiones	640 x 220 x 200 mm
	Contenido	5 litros
	Peso	11 kg
	Gas propulsor	Dióxido de carbono (CO ₂)
	Caducidad	2 años desde la fecha de fabricación indicada en cada envase.
	Contenido	Solución Hexafluorine®
	Utilización	Totalidad de la superficie corporal (piel).
	Plazo de intervención	En el primer minuto, o de forma tardía considerando lavado de 3 a 5 veces tiempo de contacto.
	Recargable	Este procedimiento solo puede ser llevado a cabo por Sagita SpA.
	Solución estéril	Contenido debe ser utilizado por completo para asegurar descontaminación efectiva


Mecanismo de acción	Efecto de arrastre mecánico	remueve la sustancia química de la superficie de la piel
	Hipertonidad	Evita que la sustancia química penetre la piel, favoreciendo la remoción de esta.
	Absorción de los iones H ⁺ (corrosivos)	Genera normalización de pH llevando la sustancia a pH fisiológico.
	Atracción molecular (quelación) de los iones F ⁻ (fluoruro)	Disminuye la toxicidad de la sustancia química.
Ventajas	Fácilmente identificable, la DAP es verde para poder diferenciarla del extintor.	
	Sin mantenimiento o instalación específicos (no necesita alimentación, tuberías o válvulas, no hay riesgo de fuga)	
	Uso similar al del extintor, por lo tanto, no es necesario un entrenamiento específico.	
	Lista para su uso, permite una acción rápida.	
	Chorro suave, micronizado y muy humectante que permite un lavado sin trauma y un reparto perfecto de la solución.	
	Posibilidad de que el accidentado use la DAP solo.	
	Largo tubo flexible que permite un lavado completo del cuerpo entero.	
	Transportable, lo que permite al socorrista protegerse porque no estará en contacto con las partes contaminadas de la víctima.	
Certificaciones	Conforme a la norma EN 15154-2.	
	Certificación CE	
Recomendaciones de empleo	Utilizar todo el contenido del envase para su segura descontaminación. Nunca retrasar el lavado. En caso de empezar el lavado después del primer minuto seguir lavando la superficie afectada durante 3 a 5 veces el tiempo de contacto	
	 <p>Usar 1 DAP 5 litros</p>	

Imagen referencial

